

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Нов. Арт. №	Арт. №	
1	Реле давления воздуха LGW 10 A2 P	Air pressure switch LGW 10 A2 P	65 323 047	Q120	
3	Кожух	Burner cover	65 320 602	BFC06144/059	
4	Электродвигатель 75 Вт	Motor 75 W	65 325 327		
5	Конденсатор ACC 3 мФ SIMEL 5 мФ	Capacitor ACC 3 мФ SIMEL 5 мФ	65 321 857 65 325 038	C107/9	
6	Прокладка фланца	Gasket	65 321 109	BFG02039	✍
7	Вентилятор Ø120X50	Fan Ø120X50	65 321 770	BFV10060/001	
8	Воздушная заслонка	Air damper	65 325 146		
9	Направляющая всасываемого воздуха	Fan scoop	65 320 621	BFC08010/001	
10	Держатель сервопривода	Air damper motor support	65 325 147		
11	Цоколь топочного автомата	Control box base	65 320 092	A402	
12	Топочный автомат LGB22	Control box LGB22	65 320 034	A130/1	
13	Трансформатор поджига	Ignition transformer	65 323 258	T130/1	
14	Клеммная колодка	Wiring terminal box			
15	Крышка	Cover	65 320 663	BFC09011/1	
16	Противопопыховый фильтр	Antijamming filter			
17	Кольцевая прокладка	O-Ring	65 321 061	BFG01029	
18	Кабель ионизации	Ionization cable	65 322 006	E1102/6	☉
19	Кабель поджига TC TL	Ignition cable TC TL	65 320 934 65 320 936	BFE01401/3 BFE01401/5	☉ ☉
20	Электрод ионизации	Ionization probe	65 320 905	BFE01078	☉
21	Электрод поджига	Igniton electrode	65 325 241		☉
22	Стержень MAX 70 TC TL MAX 105/120 TC TL	Rod MAX 70 TC TL MAX 105/120 TC TL	65 320 162 65 320 163 65 320 164 65 320 165	BFA06008/001 BFA06009/001 BFA06010/001 BFA06011/001	
23	Коленчатая газовая труба MAX 70 TC TL MAX 105/120 TC TL	Support pipe MAX 70 TC TL MAX 105/120 TC TL	65 321 528 65 321 529 65 321 530 65 321 531	BFT10016/001 BFT10017/001 BFT10018/001 BFT10019/001	
24	Головка смесительного устройства	Firing head	65 321 568	BFT11374/051	
25	Крышка смесительного устройства	Head cap	65 321 569	BFT11375/051	
26	Уравнительный диск	Diffuser	65 320 761	BFD04024/020	
27	Диафрагма природный газ сжиженный газ	Nozzle G20-G25 G30-G31	65 325 238 65 325 239		
28	Жаровая труба MAX GAS 70 TC TL MAX GAS 105 TC TL MAX GAS 120 TC TL	Blast tube MAX GAS 70 TC TL MAX GAS 105 TC TL MAX GAS 120 TC TL	65 320 311 65 320 312 65 320 313 65 320 314 65 320 317 65 320 318	BFB01221/002 BFB01222/002 BFB01223/002 BFB01224/002 BFB01227/017 BFB01228/017	

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Нов. Арт. №	Арт. №	
29	Смесительное устройство в сборе природный газ сжиженный газ	Inner assembly G20-G25 G30-G31	65 322 572 65 324 794	GRTT0900/001	
30	Фланец	Flange	65 320 972	BFF01019/004	
31	Картер	Carter			
32	7-контактный разъем	Plug Wieland 7 pin	65 322 069	E225	
	4-контактный разъем	Plug Wieland 4 pin	65 322 065	E222/1	
33	7-контактный штекер	Socket Wieland 7 pin	65 322 070	E225/1	
	4-контактный штекер	Socket Wieland 4 pin	65 322 068	E223/1	
34	Сервопривод P AB SQN75	Air damper motor P AB SQN75	65 106 029	M213/4	
34	Игла поджига	Needle spark	65 325 240		

Запасные части

Примечание

	Обозначение	Caption
↗	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
↻	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	↗	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	↻	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	↗	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	↻	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

